ユニット取扱説明書（単品出荷専用）

この説明書は、お客様にお渡しする大切な資料です。紛失や汚れが生じないように、大切に保管し施工完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

●安全のために必ずお読みください

この説明書は、お客様がより安全にご使用いただくために、事故を回避するための「安全に対する最低限守って頂きたい内容を掲載」しております。
ご使用する前にこの項目をよくお読みいただき、事故のないよう正しくお使いください。

■警告表示の見方

⚠ 注意　この表示は、「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定される。」内容です。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

使用上のご注意

⚠ 注意

● 扉や取っ手にぶら下がったり、扉を大きく開けすぎないでください。
また、扉や引出しに上から体重をかけたりしないでください。
※扉や引出し、取っ手がはずれて、ケガをする恐れがあります。

● 棚受けダボが側板のダボ穴に完全にはまっていることを確認の上、使用してください。
※棚板が落下してケガをする恐れがあります。

● ユニットには許容荷重以上のものを収納しないでください。
※ユニットや棚板が落下しケガをする恐れがあります。

《ユニットの許容荷重》

●ユニット全体

ウォールユニット		許容荷重
間口	15cm	45kgまで
	25~90cm	90kgまで
	105~135cm	120kgまで

●各部

	ウォールユニット
棚板	20kgまで
底板	20kgまで

※ウォールユニットは、各部の合計が全体の許容荷重を超えないようにご使用ください。



使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

（株）INAX「お客さま相談室」

0120-1794-00 受付時間9：00～17：30（土・日曜、祝日を除く）

修理のご依頼は

お求めの販売店または

（株）INAXメンテナンス

0120-1794-11 受付時間9：00～20：00（日曜、祝日は9：00～17：30）

GKU-0012(99010)